

IBUKI - TEN での打ち出し設定

IbukiTenEdit の初期画面で、点字プリンタの設定を行ってください。

☆ 設定方法

- ① 打ち出したい点字ファイルを開きます。
- ② 「ファイル」の中の「点字プリンタに出力」をクリックし、下記のように設定します。

プリンタ選択	印刷タイプ
ESA721 ▼	片面印刷(表)※ ▼
接続先 シリアル❖ ▼	通信速度 1200 ▼ bps
.....	
印刷	キャンセル

❖ 接続先はお使いのパソコンによって認識されるポート番号が異なりますので、**Windows** 側のデバイスマネージャ⇒ポート **COM** で通信ポート番号を確認して、シリアル 1 か 2 を選んでください。

※ 印刷タイプは使用目的に合わせて選んでください。

- ③ 部数・ページ範囲を設定し、「印刷」をクリックすると印刷を開始します。