

ブレイルスター for Windows での打ち出し設定

ブレイルスターが起動しましたら、初期画面で点字プリンタの設定を行ってください。

設定方法

初期画面で「ファイル」をクリックします。

「点字プリンタの設定」をクリックし、下記のように設定します。

機種	NEWESA - 721
出力先	COM
出力条件	
通信速度	1200
データビット	8 ビット
	OK キャンセル

出力先はお使いのパソコンによって認識される COM ポートが異なります。

Windows 側のデバイスマネージャ ポート COM で通信ポートをご確認ください。

打ち出したい点字ファイルを開いた後、「ファイル」をクリックし「点字印刷」を選びます。

点字印刷範囲を指定し、部数、開始頁、終了頁、余白を設定してください。印刷面で片面打ちか両面打ちを選択します。

「実行」をクリックすると印刷を開始します。