

EDEL での打ち出し設定

設定方法

EDEL の点字印刷は印刷用ユーティリティ AEP から行ないますので、初めに AEP をインストールする必要があります。印刷設定は AEP 画面で行ないます。

AEP 初期画面で「設定」をクリックします。

「印刷」画面を下記のように設定します。

縦横比補正率	<input type="text" value="100"/>	
点種毎に印刷	<input type="text" value="する"/>	
接続	<input type="text" value="シリアル (RS-232C)"/>	
RS-232C のとき…	ポート名 <input type="text" value="COM1"/>	
	ボーレート <input type="text" value="1200"/>	
	フロー制御 <input type="text" value="Xon-Xoff"/>	
	ビット長 <input type="text" value="8"/>	
	ストップビット <input type="text" value="1"/>	
	パリティ <input type="text" value="None"/>	
設定を		
<input type="text" value="保存する"/>	<input type="text" value="保存しない"/>	<input type="text" value="OK"/>

印のところは印刷時によって自由に選択してください。

また、ポート名はお使いのパソコンによって異なりますので、Windows 側のハードウェア デバイスマネージャ ポート COM で通信ポートをご確認ください。

- 1 AEP から一括印刷する場合は「開始」から「点字印刷」を選択します。
印刷したいファイル形式・部数等を設定後「印刷」をクリックすると印刷を開始します。
- 2 EDEL で編集している図形を打ち出したい場合は EDEL 画面の「ファイル」から「現在画面の点字印刷」を選び、「OK」をクリックすると印刷を開始します。EDEL 画面からの打ち出しは 1 部しかできません。複数部数印刷するには、EDEL 画面の「ツール」から「一括点字印刷・EBA 作成」を選ぶと AEP 画面が開きますので、あとの操作は上記 - 1 と同じです。