

EXTRA for Windows での打ち出し設定

EXTRA for Windows のインストール、および点字プリンタドライバのインストールが完了していることをご確認ください。プリンタドライバのインストール方法につきましては、お手持ちの EXTRA for Windows ユーザーズマニュアルをご参照ください。ここでは、プリンタ名は EXTRA Braille PRINTER Driver として説明してあります。

弊社のプリンタ ESA721、NEW ESA721、ESA721 ver'95 で打ち出したい場合には、EXTRA Braille PRINTER Driver のプロパティでシリアル通信パラメータを下記のように設定してください。

ビット/秒	1 2 0 0
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	Xon / Xoff

上記の設定が終わりましたら、EXTRA for Windows の画面で打ち出したい点字ファイルを開いてください。

初期画面で「ファイル」をクリックします。

「点字印刷設定」をクリックし、下記のように設定します。

プリンタ機種	<input type="text" value="ESA 7 2 1"/>		
用紙長	<input type="text" value="プリンタ規定値"/>	方法	<input type="text" value="片面"/>
			<input type="text" value="手動両面"/>
プリンタ名	<input type="text" value="EXTRA Braille PRINTER Driver"/>		
	<input type="text" value="OK"/>		<input type="text" value="キャンセル"/>

方法の片面、両面は用途に合わせてどちらかを選んでください。

プリンタ名はプリンタドライバのインストールを行った際、割り当てた名前のもので選んでください。

「ファイル」をクリックし、「点字印刷」を選びます。

印刷部数、印刷開始ページ、印刷終了ページを設定し、「OK」をクリックすると印刷を開始します。