

T・エディタでの打ち出し設定

T・エディタの初期画面で点字プリンタの設定を行ってください。

設定方法

初期画面で「ファイル」をクリックします。

「印刷」をクリックし、「送信設定」の画面を選んで下記のように設定します。

出力ポート	<input type="text" value="COM"/>	フロー制御
送信速度	<input type="radio" value="1200"/> 1200 <input type="radio" value="2400"/> 2400 <input type="radio" value="4800"/> 4800 <input type="radio" value="9600"/> 9600	<input type="radio" value="なし"/> なし
データ長	<input type="radio" value="5"/> 5 <input type="radio" value="6"/> 6 <input type="radio" value="7"/> 7 <input checked="" type="radio" value="8"/> 8	<input type="button" value="Xon/Xoff"/>
パリティ	<input checked="" type="radio" value="なし"/> なし <input type="radio" value="奇数"/> 奇数 <input type="radio" value="偶数"/> 偶数 <input type="radio" value="マーク"/> マーク	
ストップビット	<input checked="" type="radio" value="1"/> 1 <input type="radio" value="1.5"/> 1.5 <input type="radio" value="2"/> 2	

出力ポート番号はお使いのパソコンによって異なる場合がありますので、Windows 側のデバイスマネージャ ポート COM で通信ポートの番号をご確認ください。

設定画面の下部にある「編集集中のファイルを印刷」か「その他のファイルを印刷」をクリックし、打ち出したいデータファイルを選択します。

「点字 (ESA721)」の画面を選び、印刷範囲・印刷部数・印刷面・頁範囲等を設定します。

「点字印刷」をクリックすると印刷を開始します。