

# 点字編集システム 3、Win-BES99 での打ち出し設定

点字編集システム 3、Win - BES が起動しましたら、初期画面で点字プリンタの設定及び接続ポートの設定を行ってください。一度設定しましたら、変更しない限り再度設定する必要はありません。

## ☆設定方法

① 初期画面で“設定”をクリックします。

ファイル	編集	グラフィック	ページ	校正	読み上げ	ジャンプ	表示	設定	ウィンドウ
								プリンタ設定 周辺機器設定 表示設定 入力設定 音声設定 タブ設定 単語・短文登録	

② “プリンタ設定”をクリックします。(下記のように設定)

点字プリンタ・用紙の設定

点字プリンタ  ▼ ⇒⇒⇒ 片面の場合は New 7 2 1 ※

点字用紙  ▼

1 行の文字数  文字/行 (最小で 1 0、最大で 3 8 文字です)

ページの行数  行/ページ (最小で 1 0、最大で 2 8 行です)

墨点字で改行、改ページを印刷

※ 点字プリンタで ESA721、New721 両面を選びますと、グラフィックの打ち出しができなくなりますので、ご注意ください。グラフィックの印刷は New721 を選んで下さい。

③ “周辺機器設定”をクリックします。(下記のように設定)

周辺機器設定

各ポートに接続する機器を選択して下さい。

COM 1	<input type="text" value="点字プリンタ"/> ▼	<input type="text" value="1200"/> ▼	<input type="text" value="ソフトウェアフロー"/> ▼
COM 2	<input type="text" value="なし"/> ▼	<input type="text" value="1200"/> ▼	<input type="text" value="フロー制御なし"/> ▼
COM 3	<input type="text" value="なし"/> ▼	<input type="text" value="1200"/> ▼	<input type="text" value="フロー制御なし"/> ▼
COM 4	<input type="text" value="なし"/> ▼	<input type="text" value="1200"/> ▼	<input type="text" value="フロー制御なし"/> ▼

※パソコンの機種により COM 2 以降のポートに設定することがあるようです。(“点字プリンタが設定されていません” のメッセージがでるときなど)

○点字編集システム3、Win-BES の印刷指示

- ①初期画面の“ファイル”をクリックし、“開く”をクリック。
- ②印刷したい文書を画面上に読み込みます。
- ③“ファイル”をクリックし“点字印刷”をクリックします。
- ④点字印刷範囲（開始ページ・終了ページなど）を指定し“点字印刷”をクリックすると印刷を開始します。

※上記設定および操作で印刷しない場合

COM ポートが Win-BES 側の設定ではなく Windows 側で使用しない状態になっている可能性があります。Windows 側の設定を確認してください。

・Windows 95/98 ではマイコンピュータ⇒コントロールパネル⇒システム⇒デバイスマネージャ⇒ポート COM

・Windows 2000/XP ではシステム⇒ハードウェア⇒デバイスマネージャ⇒ポート COM となります。