

ESA721ver'95、NewESA721紙検知センサーのクリーニング方法について

紙検知センサーの上部に紙の粉が溜まると紙を検知できなくなり、印刷が途中で止まってしまいます。（PE、STOPランプ点灯）
それを防ぐために、下記部分のクリーニングをお願いします。

